



Med HP Everyday Photo Paper får du farverige snapshots til en lav pris. Dette genanvendelige blanke papir tørrer hurtigt og kan bruges i alle blækprintere. Brug HP Photo Creations-software til at fremstille kalendere, "fototerninger" mv.

Ideelt til kunder, der ønsker et budgetvenligt fotopapir, der tager hensyn til miljøet og opfylder deres krav til hjemmeprint.

Print og del fotoprojekter til en overkommelig pris. Det billige fotopapir kan bruges i alle blækprintere og er ideelt til hjemmefotos og skolearbejde. Brug HP Photo Creations-softwaren til at fremstille fototerninger, kalendere mv. på basis af snapshots¹.

Print farverige fotos, som er klar straks de kommer ud af printere, når der benyttes hurtigtørrende fotopapir. Det tørrer hurtigt og er således nemt at håndtere. Fotos fremstår klare og levende, når de printes på et glat blank overflade.

Støt ansvarlig skovdrift med papir fremstillet af FSC-certificerede fibre. Bevar ressourcer via genbrug – dette fotopapir kan genbruges i almindelige forbrugerindsamlingsystemer, der accepterer drikkekartoner².

¹Læs mere på www.hp.com/go/hpphotocreations. ²Papir kan muligvis ikke sendes til genbrug i alle områder.

HP Everyday Glossy Snapshot Photo Paper

Produktspecifikationer

P/N	Beskrivelse	Finish	Vægt	Papirstørrelse	Ark pr. pakke
Q5441A	HP Everyday Glossy Snapshot Photo Paper	Blankt	200 g/m ²	100 x 150 mm	100

Kan anvendes i alle HP blækprintere.

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på <http://www.hp.com>

Udgivet i EMEA 4AA3-6904DAE

