



Få et fotosenter hjemme – velg, lag og skriv ut personlig tilpassede fotografier via 17,7 cm berøringsskjerm. Bruk pekepenen og skjermtastaturet til å legge til meldinger og grafikk – PC trengs ikke. Intern 100-arks papirskuff holder det ryddig.

HP Photosmart A826 hjemmefotosenter er laget for privatbrukere som ønsker en kombinasjon av enkel bruk og det praktiske ved en stor berøringsskjerm, innebygd papirskuff og fotografier i laboratorie kvalitet.

Skriv ut, del og nyt fotografier med et stilig hjemmefotosenter med 17,7 cm berøringsskjerm.

Ta dette stilige fotosenteret med hjem, og opplev fotoutskrift på et nytt nivå. Sett ganske enkelt inn minnekortet og vis og skriv ut via den store fargeberøringsskjermen på 17,7 cm. Vis fotografiene som en lysbildefremvisning, og bruk skriveren som digital bilderamme. Velg dem du vil skrive ut direkte fra lysbildevisningen med ett trykk, eller vis flere miniatyrbilder. Du kan til og med skrive ut fra kameratelefoner med en HP Bluetooth®-adapter¹ (tillegg).

Legg meldinger og mer til fotografier ved hjelp av skjermtastaturet og innebygd grafikk.

Gjør om hvilket som helst fotografi til et virkelig personlig minne på minutter. Bruk fingeren eller pekepenen til å legge til meldinger, lage artistiske effekter eller tegne i en rekke forskjellige farger. Legg til bildetekster, datoer og beskrivelser ved hjelp av skjermtastaturet – du kan til og med velge din favorittskrift. Legg til det lille ekstra ved å velge fra mer enn 200 forskjellige rammer og grafikkbilder. Fjern røde øyne automatisk med den praktiske ett-trykksknappen.

Hold fotopapiret ryddig og klart til utskrift med en 100-arks intern skuff.

Skriv ut når du vil – en 100-arks intern papirskuff oppbevarer papiret klart til utskrift. Hold papiret rent og unna veien – oppbevar en hel pakke med fotopapir inne i selve skriveren. Bare løft opp lokket og legg inn en ny pakke for å etterfylle. Skriv ut med eller uten kantlinjer i alle standardstørrelser, inkludert 10 x 15 cm og 13 x 18 cm. Skriv ut hurtigtørkende, vannbestandige fotografier som du kan sende rundt rett fra skriveren, med HP Advanced-fotopapir.

¹ HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 trådløs skriveradapter ikke inkludert. Kjøpes separat.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftshastighet	Dokumenttype 10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)	Utkast Så raskt som 39 sek. (med kanter, direktetilkoblet)	Rask normal Så raskt som 39 sek. (med kanter, direktetilkoblet)	Normal Så raskt som 52 sek. (med kanter, direktetilkoblet)	Beste Så raskt som 79 sek. (med kanter, direktetilkoblet)
	Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og fototetthet.				
Utskriftskvalitet	Farge: Inntil 4800 x 1200-optimert ppt ved utskrift fra datamaskin og 1200 inngående ppt				
Operativsystemkompatibilitet	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Klar for Windows Vista™, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac				
Minstekrav til systemet	Windows®: 900 MB harddiskplass (Windows Vista™), for all andre systemer: 350 MB ledig harddiskplass for installering av programvare, CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon, Internett-tilgang anbefales, SVGA 800 x 600-skjerm med 16-bits farge (32-bits farge anbefales), USB-port og USB-kabel, Adobe® Acrobat® Reader 5 eller høyere, Internet Explorer 6.0 eller høyere; Windows Vista™: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor (1 GHz prosessor, 1 GB minne eller mer anbefales); Windows® XP (Home, Professional): en Intel® Pentium® II, Celeron®- eller kompatibel prosessor, 233 MHz (Pentium® III 300 MHz eller kraftigere anbefales); Windows® XP Professional x64: en AMD® Athlon 64, AMD® Opteron, Intel® Xeon med Intel EM64T-støtte, Intel® Pentium® 4 med Intel® EM64T-støtte, 256 MB minne (512 MB eller mer anbefales), Internet Explorer Macintosh: G3-prosessor (G4 eller høyere anbefales), Mac OS X v10.3.9, v10.4, 128 MB minne (256 MB eller mer anbefales), 300 MB ledig harddiskplass for installering av programvare, QuickTime 5.0 eller senere, hvilken som helst nettleser				
Minne	64 MB				
Skripperspråk	HP PCL 3 GUI				
Anbefalt medievekt	HP-fotopapir opp til 280 g/m ²				
Anbefalte medier	HP Advanced-fotopapir: 10 x 15 cm				
Mediestørrelser	Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, Egendefinert: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm				
Papirhåndtering/innmating	Ark: Opptil 100, Kort: Opptil 100				
Papirinnskuff	Standard: 1				
Papirhåndtering/utskrift	Opptil 100				
Dobbelsidig utskrift	Ingen (ikke støttet)				
Krav til strømforsyning	Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern strømforsyningsmodul				
Strømforsyning	4,3 watt maksimum (av), 6,7 watt maksimum (klar), 16 watt maksimum (aktiv, utskrift), 24 watt maksimum				
Grensesnitt og tilkobling	USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene, PictBridge, minnekortspor, tilleggsutstyr: HP bt450 Bluetooth trådløs skriveradapter (Q6398A), HP bt500 Bluetooth USB 2.0-adapter (Q6273A), HP oppgraderingssett for trådløs utskrift (Q6259A)				
Kontrollpanel	14,2 cm berøringsskjerm				
Medfølgende programvare	HP Photosmart-programvare				
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 263 x 244 x 275 mm, Maksimum: 263 x 384 x 324 mm, med emballasje: 294 x 244 x 327 mm				
Vekt	Uten emballasje: 2,63 kg, med emballasje: 3,84 kg				
Driftsmiljø	Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C; fuktighet ved drift: 5 til 95 % RF; Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur: -30 til 65 °C; Fuktighet ved lagring: 5 til 95 % RF; støynivå iht. iso 9296: lydstyrke: lwad 5,5 B(A)				
ENERGY STAR	Nei				
Levetid for rekvisita	Hvis du vil vite mer om utskrifts- og fotoytelse og andre patronalternativer, kan du se http://www.hp.com/go/page/yield				
Garanti	Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.				

Bestillingsinformasjon

Q8550A	HP Photosmart A826 hjemmefotosenter, HP 110 trefargers blekkpatron (introduksjonspatron), prøve på 13 x 18 cm fotopapir, HP Photosmart Essential-programvare, oppsettveiledning, brukerhåndbok, strømforstyrning
---------------	--

Tilbehør	
Q6273A	HP bt500 Bluetooth USB 2.0 trådløs adapter
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m

Rekvisita	
CB304AE	HP 110 trefargers blekkpatron med Vivera-blekk
Q8700AE	HP 110-serie økonomifotopakke med Vivera-blekk, 10 x 15 cm/120 ark

Papirtyper	
Q8008A	HP avansert fotopapir, glanset, 250 g/m ² , 10 x 15 cm uten marg / 60 ark
Q8691A	HP avansert fotopapir, glanset, 250 g/m ² , 10 x 15 cm uten marg / 25 ark
Q8696A	HP avansert fotopapir, glanset, 250 g/m ² , 13 x 18 cm uten marg / 25 ark

Service og support	
UG060E	HP Care Pack, Utskifting neste arbeidsdag, 3 år
UG185E	HP Care Pack, Utskiftingservice (vanlig behandlingstid), 3 år
UG233E	HP Care Pack, Retur til depot-service, 3 år. (UG233E: bare Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn. UG060E/UG185E: resten av Europa).

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

www.hp.com/go/photosmart www.hp.com



Strålende, holdbare farger

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Publisert i EMEA 08/07 4AA0-9522NOE

