



Med HP Photo Starter Packs får du blæk og papir, der passer sammen, så du får flotte vandbestandige fotos. Nem og økonomisk fotoprint. En økonomisk løsning til print af 50 ark 10 x 15 cm fotos i professionel kvalitet derhjemme.

Ideel til brugere af HP blækprintere, der ønsker at printe 10 x 15 cm fotos i professionel kvalitet til en overkommelig pris derhjemme.

Nem og økonomisk 10 x 15 cm fotoprint. Med HP Photo Starter Packs får du blæk og papir, der passer sammen, så du får de fotos i professionel kvalitet hver gang. Du får 50 fotos i højglans for mindre end prisen for blæk og papir købt hver for sig ¹.

Print flotte, vandfaste fotos, der ikke tværer ud, i professionel kvalitet med originalt HP blæk og HP Advanced Photo Paper. Fotos tørrer omgående, så du kan bruge dem med det samme. Originalt HP blæk giver levende og holdbare farver.

Originale HP blækpatroner sikrer ensartet og driftssikker ydelse. Gør det nemmere at bestille nye printerforbrugsvarer med HP SureSupply ².

¹ Det faktiske antal printede fotos afhænger af den anvendte printer, de printede billeder og andre faktorer. Oplysninger om antal fotos: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ² Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.

HP 300 Photo Starter Pack-10 x 15 cm/50 ark

Produktspecifikationer

P/N	CG846EE
Beskrivelse	HP 300 Photo Starter Pack-10 x 15 cm/50 ark
Identifikationsnummer	300
Medieformat	100 x 150 mm
medievægt	250 g/m ²
Finish	Blankt
Antal ark	50
Størrelse på emballeret produkt (samlet pakke)	126 x 62 x 211 mm

Garanti

Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på
www.hp.com

Udgivet i EMEA 4AA2-3989 DAE

