



Skriv ut, tilpass og del fotografiene dine med denne brukervennlige kompaktskriveren – komplett med ekstra stor HP TouchSmart-skjerm. Skriv ut 13 x 18 cm fotografier i full størrelse fra minnekort, fra en PC eller direkte fra Bluetooth®-aktiverte mobiltelefoner¹.

HP Photosmart A646 kompakt fotoskriver er utformet for den som vil ha frihet til å skrive ut fotografier i full størrelse fra en rekke kilder og i tillegg ha mulighet til å tilpasse med kantlinjer, bildetekster og mer via den ekstra store berøringsskjermen.

Skriv ut, vis og tilpass fotografiene dine ved å bruke den ekstra store HP TouchSmart-skjermen.

Få HP TouchSmart-erfaring, og få fotoutskrift med laboratorie kvalitet like for hånden. Vis, rediger, tilpass og skriv ut fotografier – uten å måtte koble til en PC – med de intuitive kontrollene og den ekstra store berøringsskjermen. Se hvor mye mer du kan gjøre når det er enkelt. Legg til bildetekster med skjermtastaturet, eller tegn og skriv oppå fotografiene med stylusspennen. Vil du dele fritidsminner med andre? Vis fotografiene dine som lysbildefremvisning, direkte på den ekstra store skjermen.

Skriv ut slik det er enklest for deg – også direkte fra en Bluetooth®-aktivert mobiltelefon².

Opplev friheten med å skrive ut slik det passer deg best – hjemme, hjemme hos venner eller under familietreff. Skriv ut fotografier direkte fra din Bluetooth®-aktiverte mobiltelefon², eller inviter andre til å skrive ut fra sine. Utskrift uten å bruke PC, direkte fra minnekort, fra PictBridge-aktiverte kameraer eller fra USB-penner. Få problemfri installasjon når du vil koble til den stasjonære eller bærbare PCen din – HP Quick Install konfigurerer automatisk, så du trenger ikke installere programvare fra en CD.

Få mer ut av fotografiene med kreative effekter og utskrift i full 13 x 18 cm størrelse.

Få mer ut av fotografiene med et helt bibliotek med kreative effekter og verktøy. Velg fra mer enn 300 kreative elementer, inkludert rammer og clipart, og skriv deretter ut i hvilken som helst størrelse – helt opp til 13 x 18 cm – med eller uten kantlinjer. Prøv de mer enn 30 forskjellige verktøyene og effektene som er tilgjengelig fra HP Designgalleri, inkludert fjerning av kjæledyrøyne, utskrift i bruntoner og retusjering, og lag hilsningskort og invitasjoner med detaljert hjelp på skjermen.

¹ Mobiltelefonen må ha en Bluetooth®-funksjon for å sende eller skrive ut eller lignende funksjon.

² Mobiltelefonen må ha en Bluetooth®-funksjon for å sende eller skrive ut eller lignende funksjon.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver		
Utskriftshastighet	Dokumenttype 10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)	Utkast Så raskt som 28 sek. (med kanter, direktetilkoblet)	Normal Så raskt som 50 sek. (uten kanter, direktetilkoblet)
			Beste Så raskt som 89 sek. (uten kanter, direktetilkoblet)
	Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og fototetthet.		
Operativsystemkompatibilitet	Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere / 32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 eller høyere; Linux (se http://www.hp.com)		
Minstekrav til systemet	Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* eller høyere: en Intel® Pentium® II- eller Celeron®-prosessor eller kompatibel prosessor; 233 MHz eller høyere; 128 MB minne (256 MB eller mer anbefales); 10 MB harddiskplass; CD-ROM/DVD eller Internett; Internet Explorer 6 eller høyere; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor; 512 MB minne; 10 MB harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; Internet Explorer; USB-port; Klar for Windows® 7. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/windows7 . Enkelte funksjoner kan være utligjengelige; programvare er innebygd i skriveren for Mac OS X v10.4 og v10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere / 32-bits) og Windows Vista®. Ingen CD nødvendig. Mac OS v10.6 og Windows® 7 er tilgjengelig via webnedlasting. Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 256 MB minne; 500 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; USB-port; programvare er innebygd i skriveren for Mac OS X v10.4 og v10.5; Mac OS v10.6 og Windows® 7 er tilgjengelig via webnedlasting.		
Minne	64 MB		
Skriverspråk	HP PCL 3 GUI		
Anbefalt medievekt	HP fotopapir: opptil 280 g/m ²		
Anbefalte medier	HP Advanced fotopapir: 10 x 15 cm og 13 x 18 cm		
Mediестørrelser	Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Egendefinert: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm		
Papirhåndtering	20-arks innskuff og 20-arks utskuff		
Papirhåndtering/innmating	Ark: Opptil 20, Kort: Opptil 20		
Papirinnskuff	Standard: 1		
Papirhåndtering/utskrift	Opptil 20		
Krav til strømforsyning	Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern		
Strømforkbruk	11 W maksimum, 10 W maksimum (aktiv), 5 W maksimum (ventemodus/strømsparing), 0,2 W maksimum		
Grensesnitt og tilkobling	Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, minnekortspor, innebygd Bluetooth		
Kontrollpanel	12,14 cm skjerm med resistiv berøringskjerm (8,76 cm visningsområde), én knapp (strøm)		
Medfølgende programvare	Programvare tilgjengelig for gratis nedlasting via Internett (ikke inkludert)		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 252 x 117 x 134 mm, med emballasje: 300 x 165 x 203 mm		
Vekt	Uten emballasje: 1,35 kg, med emballasje: 2,37 kg		
Driftsmiljø	Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C; fuktighet ved drift: 5 til 95 % RF; Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur: -30 til 65 °C; Fuktighet ved lagring: 5 til 95 % RF; støynivå iht. iso 9296: lydstyrke: 5,5 B(A)		
ENERGY STAR	Ja		
Levetid for rekvisita	Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies angående side- og fotokapasitet og andre kassetalternativer		
Garanti	Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.		

Bestillingsinformasjon

CC001A	HP Photosmart A646 kompaktskriver med Bluetooth, HP 110 trefargers blekkpatron (introduksjonspatron), prøver på 13 x 18 cm fotopapirsett, oppsettveiledning, strømforsyning og strømledning
---------------	---

Tilbehør	
C6520A	HP USB-kabel 2,0 (a-b) 3 meter
Q6410A	HP Photosmart bæreevke for Compact-skriver
Q8504B	HP Photosmart Metro Style bæreevke for kompakte fotoskrivere
Q6264A	HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)
CC698A	HP Photosmart Metro Style bæreevke for kompakte fotoskrivere

Rekvisita	
CB304AE	HP 110 trefargers blekkpatron
Q8898AE	HP 110-serien, fotopakke, 140 ark / 10 x 15 cm

Medier	
Q8696A	HP Advanced glanset fotopapir, 25 ark / 13 x 18 cm kantløs
Q8691A	HP Advanced glanset fotopapir, 25 ark / 10 x 15 cm kantløs
Q8008A	HP Advanced glanset fotopapir, 60 ark / 10 x 15 cm kantløs

Service og support	
UG060E	HP Care Pack, Utskifting neste arbeidsdag, 3 år
UG185E	HP Care Pack, Utskiftingservice (vanlig behandlingstid), 3 år
UG233E	HP Care Pack, Retur til depot-service, 3 år. (UG233E: bare Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn. UG060E/UG185E: resten av Europa).

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Publisert i EMEA 08/09 4AA2-7322NOE

