


# La impresión móvil es sencilla



## Cómo imprimir en el trabajo desde su dispositivo móvil

Es fácil imprimir desde cualquier dispositivo móvil. Solo tiene que usar la función de impresión integrada o descargar la aplicación HP ePrint o el software HP ePrint.<sup>1, 2</sup>



## Vivimos en un mundo móvil

Los smartphones, tablets y ordenadores portátiles ofrecen flexibilidad para ser productivo en el trabajo, en casa y de viaje. Haga que su jornada laboral transcurra sin problemas con la impresión simple desde estos dispositivos móviles.

## ¿Qué impresoras HP son compatibles con la impresión móvil?

Un gran número de impresoras HP incluyen funciones de impresión móvil integradas. Todas nuestras impresoras e impresoras multifunción HP compatibles con ePrint pueden configurarse para que los usuarios profesionales puedan imprimir desde dispositivos móviles a través de la red de la oficina.<sup>1</sup> Sin embargo, en entornos gestionados, es muy posible que los administradores de IT prefieran disponer de HP Wireless Direct y tecnologías Touch-to-print, ya que estas les proporcionan conexiones inalámbricas directas a impresoras e impresoras multifunción individuales, *sin* tener que acceder a la red de su empresa.<sup>3</sup> Con una conexión de punto-a-punto aislada, puede imprimir desde su dispositivo personal.

- Un gran número de dispositivos HP LaserJet y HP Officejet Pro incluyen HP Wireless Direct.<sup>1</sup>
- Algunas de las impresoras e impresoras multifunción HP para empresas incluyen Wireless Direct y Touch-to-print.<sup>4</sup>
- La mayoría de dispositivos HP pueden actualizarse para que incorporen HP Wireless Direct<sup>1</sup> y Touch-to-print con accesorios de impresión móviles. Estos accesorios se conectan a través de USB o se instalan en el bolsillo de integración de hardware (HIP) situado cerca del panel de control.

## ¿Cómo funciona?


### Impresión directa wireless

Para usar impresión directa wireless, solo tiene que conectar su dispositivo móvil a una impresora o impresora multifunción de la misma forma en que detectaría y se conectaría a cualquier red inalámbrica pública. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no puede acceder a Internet a través de la conexión HP Wireless Direct.



### Impresión con un solo toque

Mediante la impresión Touch-to-print, puede imprimir desde su dispositivo compatible con NFC con un solo toque. NFC detecta automáticamente la impresora, eliminando las complicaciones y creando una conexión directa mediante la tecnología inalámbrica.



## Recursos

Para documentos de soporte detallados de HP, visite [hp.com/go/supportcenter](http://hp.com/go/supportcenter), o haga clic [aquí](#) para visitar la página de soporte "HP LaserJet - soluciones HP ePrint e impresión móvil".

Para obtener más información sobre la impresión móvil HP para empresas, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

## Con la impresión integrada es todavía más simple

Usar la impresión directa wireless es fácil desde cualquier sistema operativo o plataforma de dispositivo móvil OS con impresión integrada. Para la lista actualizada de los dispositivos con capacidad de impresión integrada, visite [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

Primero, conecte su dispositivo móvil a la impresora o impresora multifunción detectando su señal inalámbrica. Después, siga los pasos detallados a continuación para su dispositivo.

### iPad®, iPhone®, o iPod touch® - Apple AirPrint™

1. Pulse el icono del documento que quiere imprimir.
2. Seleccione Imprimir.
3. Seleccione la impresora y pulse Imprimir de nuevo.

### Windows® 8

1. Seleccione Dispositivos en el menú de acceso del documento que quiere imprimir.
2. Seleccione la impresora.
3. Seleccione Imprimir.

### Android Samsung Galaxy S4 y el tablet HP Slate 7

1. Vaya al menú y seleccione Imprimir.
2. Seleccione la impresora.
3. Seleccione Imprimir de nuevo.

## Impresión móvil simplificada con HP ePrint

Los dispositivos móviles sin impresión integrada también pueden proporcionar una experiencia de impresión equiparable con la aplicación HP ePrint o el software HP ePrint. La aplicación HP ePrint está disponible para descarga gratuita en Google Play, iTunes App Store y Blackberry World. El software HP ePrint está disponible para descarga gratuita en [hp.com/go/eprintsoftware](http://hp.com/go/eprintsoftware).

### Aplicación HP ePrint

1. Abra la aplicación HP ePrint.
2. Seleccione el tipo de archivo compatible.
3. Seleccione la impresora.
4. Seleccione Imprimir.

### Software HP ePrint (para aplicaciones de Windows con la opción Imprimir)

1. Desde la aplicación del dispositivo móvil, seleccione el menú Archivo y a continuación seleccione Imprimir.
2. Desde las impresoras disponibles, seleccione HP ePrint.
3. Pulse la pestaña Conectado. El software HP ePrint busca automáticamente impresoras en la red local, incluyendo impresoras compatibles con HP Wireless Direct.
4. Seleccione su impresora de destino y luego pulse el botón de Configuración para definir los ajustes básicos de impresión, como el número de copias, las páginas por hoja y la impresión a doble cara (dúplex).
5. Pulse Imprimir.

## Notas

<sup>1</sup> Descárguelas desde el app store oficial de su dispositivo. La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora compartan la misma red o contar con una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas son compatibles únicamente con funciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet y una impresora HP conectada. También pueden ser necesarios una aplicación o software y una cuenta registrada en HP ePrint. El uso de la conexión inalámbrica de banda ancha requiere un contrato de servicio aparte para dispositivos móviles. Consulte con su proveedor local cuáles son la cobertura y la disponibilidad en su zona. Para más detalles, visite [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) o [hp.com/go/eprintapp](http://hp.com/go/eprintapp).

<sup>2</sup> La impresión remota móvil requiere una conexión a Internet y una impresora HP ePrint conectada o una ubicación de impresión pública HP. Requiere una cuenta registrada en HP Connected. Para crear una cuenta, visite [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Puede que sea necesario descargar e instalar software. Para descargar el software HP ePrint, visite [hp.com/go/eprintsoftware](http://hp.com/go/eprintsoftware). Los tiempos de impresión pueden variar.

<sup>3</sup> Tenga en cuenta que, mientras su dispositivo móvil esté conectado directamente a la impresora, el acceso al contenido que requiere conexión a Internet (como páginas web o documentos guardados en la nube) puede no estar disponible en el modo HP Wireless Direct. La función Touch-to-print requiere un dispositivo móvil compatible con NFC.

<sup>4</sup> Como, por ejemplo, la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 o la HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880. En algunas regiones, HP Wireless Direct y la tecnología Touch-to-print no están incluidos en estos modelos y deben adquirirse por separado.

## Regístrese para recibir novedades

[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

