


HP PC Hardware Diagnostics Windows: 其他信息

- 您可在 PC 开始菜单的 HP 帮助和支持中，或通过 HP Support Assistant 找到 Windows 中断。
- 只需双击 HP Hardware Diagnostics Windows 徽标即可进入。
- 系统 - 检查 PC 硬件以确保一切正常运行。如果系统无法启动 Windows，可能需要运行 UEFI（UEFI 界面，查看说明）。
- 部件 - 检查您 PC 中特定硬件部件运行独立。



注：如需停止中断，可随时点击“取消”