


HP PC Hardware Diagnostics Windows: Yderligere oplysninger

- Du finder Windows Diagnosticering via menuen Start i HP Hjælp og support eller via HP Support Assistant på din pc.
- Du skal blot klikke på HP Hardware Diagnostics Windows-logoet for at åbne det.
- Systemtest – Tjek pc'ens hardware for at sikre, at alt fungerer korrekt. Hvis dit system ikke vil starte i Windows, skal du køre UEFI (se vejledningen på UEFI-siden).
- Komponenttest – Vælg individuelle tests, der fokuserer på udvalgte hardwarekomponenter på din pc.



BEMÆRK: Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, kan du når som helst vælge Annuller.