


HP PC Hardware Diagnostics Windows: Zusätzliche Informationen

- Windows Diags können Sie über das Startmenü unter „HP Hilfe und Support“ oder über HP Support Assistant auf Ihrem PC finden.
- Klicken Sie einfach auf das HP Hardware Diagnostics Windows-Logo, und es geht los.
- Systemtests – Überprüfen Sie die Hardware des PCs, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Ihr System Windows nicht startet, müssen Sie das UEFI ausführen (siehe Seite „Anweisungen zu UEFI“).
- Komponententests– Wählen Sie einzelne Tests zur Überprüfung ausgewählter Hardwarekomponenten auf Ihrem PC aus.



HINWEIS: Um einen Diagnosetest jederzeit abbrechen, wählen Sie „Abbrechen“ aus.