


HP PC Hardware Diagnostics Windows: informations supplémentaires

- Les diagnostics Windows sont accessibles dans le menu Démarrer via l'utilitaire Aide et support HP ou depuis HP Support Assistant sur votre PC.
- Cliquez simplement sur le logo HP Hardware Diagnostics Windows pour y accéder.
- Tests système – Vérifiez le matériel du PC pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Si votre système ne démarre pas sous Windows, vous devrez exécuter l'interface UEFI (voir les instructions sur la page UEFI dédiée).
- Tests de composants – Effectuez des tests individuels sur certains composants matériels spécifiques de votre PC.



REMARQUE : Pour arrêter un test de diagnostic à tout moment, sélectionnez Annuler.