


HP PC Hardware Diagnostics Windows: 追加情報

- HP Help and Supportのスタートメニューまたはお使いのPCのHP Support AssistantからWindows Diagsを入手できます。
- HP Hardware Diagnostics Windowsロゴをクリックして開始します。
- システムテスト - PCのハードウェアをチェックし、すべてが正しく機能しているか確認します。お使いのシステムでWindowsを起動できない場合は、UEFIを実行する必要があります（UEFIページのインストラクションを参照）。
- コンポーネントテスト - コンピューター内の特定のハードウェアコンポーネントを対象とした各テストを選択します。



注：診断テストを中止したい場合はいつでも [Cancel]（キャンセル）を選択してください。