


HP PC Hardware Diagnostics Windows: ytterligere informasjon

- Du kan finne Windows-diagnostikken fra start-menyen i HP Hjelp og støtte eller gjennom HP Support Assistant på PC-en.
- Du klikker bare på HP Hardware Diagnostics Windows-logoen for åpne verktøyet.
- Systemtester – kontrollerer PC-ens maskinvare for å sikre at alt fungerer som det skal. Hvis systemet ditt ikke starter opp i Windows, må du kjøre UEFI (se instruksjon på UEFI-siden).
- Komponenttester – velg separate tester som fokuserer på de valgte maskinvarekomponentene i PC-en din.



MERK: Hvis du må stoppe en diagnostetest på noe som helst tidspunkt, velger du Avbryt.