


## HP PC Hardware Diagnostics Windows: informații suplimentare

- Puteți găsi diagnosticarea Windows din meniul start, în HP Help and Support sau în HP Support Assistant de pe computerul dvs.
- Un simplu clic pe sigla HP Hardware Diagnostics Windows va fi de ajuns.
- Teste sistem – Verifică hardware-ul PC-ului pentru a se asigura că totul funcționează corespunzător. Dacă sistemul nu încarcă Windows, va trebui să rulați UEFI (Consultați instrucțiunile de pe pagina UEFI).
- Testări componente – Selectați teste individuale concentrate asupra componentelor hardware selectate din PC-ul dvs.



NOTĂ: Dacă doriți să opriți un test de diagnosticare în orice moment, selectați Anulare.