

HP C6020 Wireless Desktop



**Klassisk. Trådlös.
Effektiv.**

Elegant prestanda med HPs fullstora trådlösa tangentbord C6020 och mus. Styr bekvämt din dator med praktisk tillgång till Windows 8.



Trådlös frihet

- Trådlös anslutning för tangentbord och mus inom max. 10 m med praktisk 2,4 GHz USB-dongel.

Prestandatangenter

- Moderna chiclet-tangenter i en design med fullstort tangentbord ger tillgång till magin i Windows 10 med särskilda funktionstangenter och förenklade multimediafunktioner.

Bekväm optisk styrning

- Den graciösa designen hos den välvda huvuddelen och de konturerade sidorna ger perfekt komfort. Lasersensorn ger mycket exakt spårningskontroll. Allt med upp till 30 månaders utökad batteritid.

Höjdpunkter:

- Små glödande lampor i pennspetsstorlek ovanpå tangenterna Num Lock och Caps Lock indikerar om dessa funktioner har aktiverats. Omfattar också en diodlampa för låg batterinivå.
- Det är enklare att skriva in långa sekvenser av siffror och beräkningar i kalkylark eller ekonomiprogram med tangentbordets numeriska knappsats – inklusive tillvalstangenter för dokumentkontroll.
- Skriv bara på, tangentbordets batterier kan ge upp till 24 månaders¹ pålitlig prestanda.
- HP trådlöst tangentbord och mus fungerar med de flesta datorer och plattor med Windows-operativsystem².
- Kom igång och stäng av snabbt med tangentbordets energibesparande vilolägesknapp, samtidigt som du minskar batterianvändningen när tangentbordet inte är i bruk.

HP C6020 Wireless Desktop



Yttermått	Utan emballage: Tangentbord: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Mus: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm Förpackat: 540 x 168 x 48 mm
Vikt	Utan emballage: 0,53 kg Förpackat: 0,87 kg
Garanti	2 års kommersiell HP-garanti
Ytterligare information	P/N: P0Q51AA A2M; A2Q; AB6; AB7; AB8; AB9; ABB; ABD; ABE; ABF; ABH; ABN; ABS; ABT; ABU; ABV; ABX; ABY; ABZ; AC0; AC3; ACB; ACQ; AK9; AKB; AKC; AKD; AKE; AKN; AKQ; AKR; AKS; ARK; B13; B15; B1T; BED; UUU; UUZ UPC/EAN code: A2M: 889894138804; A2Q: 889894138842; AB6: 889894138521; AB7: 889894138569; AB8: 889894138651; AB9: 889894138606; ABB: 889894138859; ABD: 889894138507; ABE: 889894138620; ABF: 889894138552; ABH: 889894138583; ABN: 889894138712; ABS: 889894138699; ABT: 889894138675; ABU: 889894138668; ABV: 889894138682; ABX: 889894138705; ABY: 889894138729; ABZ: 889894138576; AC0: 889894138514; AC3: 889894138491; ACB: 889894138613; ACQ: 889894138828; AK9: 889894138873; AKB: 889894138538; AKC: 889894138736; AKD: 889894138590; AKE: 889894138750; AKN: 889894138767; AKQ: 889894138781; AKR: 889894138545; AKS: 889894138743; ARK: 889894138798; B13: 889894138866; B15: 889894138835; B1T: 889894138811; BED: 889894138774; UUU: 889894138644; UUZ: 889894138637
Medföljer	Tangentbord; Mus; Mottagare; Dokumentation

¹Batteriets livslängd beror på användning och miljöförhållanden. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Batterier ingår.

²Kompatibel med Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 och 10.

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.