


Multifonctions Samsung A3

SMART MultiXpress


K7400LX/GX | K7500LX/GX | K7600LX/GX
X7400LX/GX | X7500LX/GX | X7600LX/GX

➡➡ PLIAGE EN V d'une impression



- 1
- 2 Cliquez sur « Fichier » puis « Imprimer »
- 3 Puis cliquez sur « Propriétés de l'imprimante »


4



4

5 Cliquez sur l'onglet « De base » puis cliquer sur le deuxième déroulé.

6 Sélectionnez « Impression de brochure pré-formatée ».



8 Une fois « Impression de brochure pré-formatée » sélectionnée, plusieurs options apparaissent. Cliquez sur « Pliage ».

9 Cliquez sur « OK » et imprimez.